



Monokular Pulsar

3x20 B

Betriebsanleitung

Inhalt

Beschreibung

Technische Daten

Lieferumfang

Installieren des Monokulars

Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen und Haftungsausschlüsse

Beschreibung

Das **Monokular Pulsar 3x20 B** verwandelt die Geräte Krypton und Proton in Beobachtungsgeräte mit 3-facher Vergrößerung.

Das Monokular muss auf das Wärmebildmodul montiert werden, ohne dass ein Adapter installiert ist.

Technische Daten


3x20 B

Model	3x20 B
SKU	71014
Vergrößerung, x	3
Objektivlinsendurchmesser, mm	20
Sehfeld, Winkelgrad	15
Austrittspupillenabstand, mm	20
Dioptrienausgleich, Dioptrien	±5
Abmessungen, mm	95x45x51
Gewicht, kg	0,1

Lieferumfang

- Monokular Pulsar 3x20 B
- Aufbewahrungstasche
- Kurzanleitung
- Anleitung
- Garantieschein
- Reinigungstuch für Optik
- Inbusschlüssel

Installieren des Monokulars




1. Richten Sie die Vorsprünge des Monokulars (**1**) an der Seite des Objektivs auf die Nuten der Halterung (**2**) des Wärmebildmoduls aus.

2. Drehen Sie das Monokular im Uhrzeigersinn, um es an dem Wärmebildmodul zu befestigen. Es wird empfohlen, es so zu positionieren, dass die Klemmschraube (**3**) unten ist (siehe Abbildung).

3. Schalten Sie das Wärmebildmodul ein.

4. Stellen Sie den Dioptrienring **(4)** des Okulars auf die Symbole im Bildschirm scharf ein.
5. Lösen Sie die Schraube **(3)** mit einem Inbusschlüssel S3.
6. Richten Sie den Bildschirm auf die Mitte des Bildes im Monokular aus, indem Sie das Wärmebildmodul in die erforderlichen Richtungen kippen.



7. Sichern Sie das Monokular in der gewählten Position, indem Sie die Schraube **(3)** bis zum Anschlag anziehen (die Anzugskraft- 2,5 Nm).
8. Um das Monokular zu entfernen, drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie es vom Wärmebildmodul ab.

Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen und Haftungsausschlüsse

Aktualisierungen des Produkts. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne zwingende Vorankündigung an den Kunden Änderungen am Lieferumfang (vorbehaltlich der geltenden Gesetze, falls vorhanden), am Design und an den Eigenschaften vorzunehmen, die die Qualität des Produkts nicht beeinträchtigen.

Haftungsbeschränkung. Vorbehaltlich der vorgeschriebenen zutreffenden Gesetze und Vorschriften: Der Hersteller haftet nicht für Ansprüche, Klagen, Verfahren, Kosten, Ausgaben, Schäden oder Verbindlichkeiten (falls gegeben), die sich aus dem Gebrauch dieses Produkts ergeben. Der Betrieb und die Verwendung des Produkts liegen in der alleinigen Verantwortung des Kunden. Die alleinige Leistungspflicht des Herstellers beschränkt sich darauf, das/die Produkt(e) und die damit verbundenen Wartungen gemäß den Geschäftsbedingungen der abgeschlossenen Geschäfte vorzusehen, einschließlich der in der Garantie festgelegten Bestimmungen. Die Bereitstellung der vom Hersteller an den Kunden verkauften Produkte und erbrachten Dienstleistungen darf weder ausdrücklich noch stillschweigend so ausgelegt werden, dass sie Dritten (mit Ausnahme des Vertriebspartners, des Händlers und des Käufers) zugute kommt oder ihnen gegenüber eine Verpflichtung begründet. Die Haftung des Herstellers für Schäden, unabhängig von Art oder Handlung, ist auf die Höhe der an den Hersteller für das/die Produkt(e) und/oder die Wartung(en) gezahlten Gebühren oder sonstigen Kosten beschränkt.

DER HERSTELLER HAFTET NICHT FÜR ENTGANGENE EINNAHMEN ODER
INDIREKTE, BESONDERE, BEILÄUFIGE, FOLGE-, BEISPIELHAFTE ODER

STRAFRECHTLICHE SCHÄDEN, SELBST WENN DER HERSTELLER WUSSTE ODER HÄTTE WISSEN MÜSSEN, DASS SOLCHE SCHÄDEN MÖGLICH SIND, UND SELBST WENN UNMITTELBARE SCHÄDEN KEINE ABHILFE SCHAFFEN.

Für technische Unterstützung wenden Sie sich bitte an support@pulsar-vision.com.

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu den Geräten finden Sie auch in den **FAQ**-Abschnitt.