

Stream Vision
Ballistics per
Android
Manuale utente

Contenuto

Operazioni preliminari

Connessione del dispositivo

Creare un profilo balistico

- Salvare profili nella memoria del cannocchiale utilizzando l'applicazione

- Creare il database profili nell'applicazione

- Salvare i profili nel cloud

Utilizzo del calcolatore balistico senza connettersi a un cannocchiale

Creazione di una tabella balistica


Condividere un profilo con un altro utente

Conformità con la legge e dichiarazioni di esclusione di responsabilità


Operazioni preliminari

<https://www.youtube.com/embed/nB0c0FHm6IU>


1. Installare l'App Stream Vision Ballistics da [Google Play](#).
2. Entrare nella scheda Profili.



3. Creare un profilo balistico per il proprio cannocchiale, munizioni e distanza di azzeramento. Attivare i parametri balistici e regolarli in base alle proprie munizioni. Nel caso quest'ultime non siano presenti nella lista, è possibile inserire manualmente i parametri. Più parametri vengono specificati, più precisa sarà l'indicazione del punto di impatto.



4. Impostare i valori di temperatura, pressione e umidità dell'ambiente durante l'azzeramento.




5. Inserire il nome del profilo e selezionare Salva ✓.


6. **Connettere** il cannocchiale al vostro smartphone tramite Bluetooth. Assicurarsi prima che il cannocchiale abbia la più recente versione firmware, 3.0 o superiore.

7. Caricare il profilo sul cannocchiale.


Per fare questo, accedere alla scheda 'Dispositivi' -> Selezionare il vostro cannocchiale -> 'Tutti i profili del dispositivo' -> cliccare  a fianco del profilo standard (A, B, C, ecc.) che si desidera sostituire e selezionare il vostro profilo balistico dalla lista che viene mostrata.



8. Impostare su 'Attivo' lo stato del profilo balistico, cliccando su  a fianco del profilo desiderato, oppure scegliendo quest'ultimo dal menu Selezione Profilo sul cannocchiale.




9. Assicurati che l'opzione "Attivazione balistica"  sia abilitata nel menu **Balistica**  del cannocchiale.



10. Premere brevemente il pulsante **LRF** per attivare il telemetro sul cannocchiale.

11. Puntare il mirino del telemetro all'oggetto osservato e premere il pulsante **LRF**. Il display mostrerà il punto di mira consigliato **X** e, in alto a destra, i valori di correzione.




12. Per regolare manualmente la SPOA del calcolatore balistico, selezionare la distanza desiderata nel menu rapido:

- Premere brevemente il pulsante del controller/**MENU** per accedere al menu rapido.
- Premere brevemente il pulsante del controller/**MENU** per selezionare 
- Ruotare la manopola del controller per selezionare la distanza

desiderata. Il marcatore SPOA **X** si sposta in base alla distanza selezionata.


- Tenere premuto il pulsante del controller/**MENU** per uscire dal menu o attendere 10 secondi per uscire automaticamente.



13. Controllare l'accuratezza delle impostazioni del vostro profilo con un tiro di prova al poligono.

Nota: i profili per diversi tipi di proiettili devono essere azzerati separatamente.

14. Per attivare l'utilizzo dei dati meteorologici nella vostra geolocalizzazione durante il tiro, accedere alla scheda 'Dispositivi' -> Selezionare il vostro cannocchiale -> Selezionare 'Imposta outdoor'.



Note: nella sezione del **Balistica**  del menu principale del vostro dispositivo è possibile configurare le seguenti impostazioni del calcolatore balistico:

- Posizione sul display del valore della distanza rilevata
- Accensione / spegnimento del calcolatore balistico
- Unità di correzione
- Tipo e colore del reticolo per il punto di mira consigliato.

Connessione del dispositivo


1. Accendere il cannocchiale.

2. Attivare Bluetooth  nelle impostazioni del cannocchiale.




3. Attivare la modalità di accoppiamento Bluetooth  sul cannocchiale.

FW 3.2.0 o superiore




FW 3.1.0




4. Attivare Bluetooth sul vostro smartphone.


5. Nell'applicazione Stream Vision Ballistics, nella scheda Dispositivi, selezionare 'Connetti dispositivo'.




6. Cliccare il pulsante 'Connetti' a fianco del vostro dispositivo.



7. Inserire il codice che appare sullo schermo del cannocchiale e selezionare 'Connetti'.





8. L'icona blu di Bluetooth  a fianco del cannocchiale indica che quest'ultimo è connesso.

Devices

ADD DEVICE



Thermion 2 LRF XP50

Pro

s/n: 776047771



A



Devices



Profiles



Calculator



Tables



Settings



Salvare profili nella memoria del cannocchiale utilizzando l'applicazione

1. Accedere alla scheda 'Dispositivi' -> Selezionare il vostro cannocchiale
-> 'Tutti i profili del dispositivo' -> Scegliere il profilo desiderato.

Thermion 2 LRF XP50... Connected




All device profiles


Set outdoor

Active profile


A



Reticle
Brightness


M56Fi
90 %

Distance, m	Elevation, clicks	Windage, clicks
100	U 14.0	L 8.0
400	U 14.0	L 8.0
500	U 14.0	L 8.0
600	U 14.0	L 8.0
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0




2. Nel menu che si è aperto si possono configurare il nome del profilo, il tipo di munizioni, l'altezza del cannocchiale, la distanza di azzeramento e le condizioni meteorologiche.

3. Per utilizzare il profilo per il calcolatore balistico integrato, selezionare 'Parametri balistici'.




4. Per aggiungere un profilo al database dell'applicazione, selezionare  -> 'Aggiungi al database'. Se quest'ultimo contiene già un profilo con lo stesso nome, modificare il nome del profilo.



5. Selezionare ✓ per salvare le modifiche.

6. Impostare su 'Attivo' lo stato del profilo che si desidera utilizzare, selezionando  a fianco del profilo desiderato.



7. Per caricare un profilo dal database dell'applicazione, selezionare  e quindi il profilo desiderato dalla lista.

Nota: non è possibile eliminare un profilo nel dispositivo, ma è possibile sostituirlo dalla libreria delle applicazioni.

All device profiles

-  A
03.05.2023   >
-  B
03.05.2023   >
-  C
03.05.2023   >
-  D
03.05.2023   >
-  E
03.05.2023   >
-  F
03.05.2023   >
-  G
03.05.2023   >

All device profiles

A
03.05.2023

Select profile

RWS Su
24.02.2023


375H
03.05.2023

30.06
03.05.2023

93x62
03.05.2023

Creare il database profili nell'applicazione


1. Accedere alla scheda 'Profili'.



2. Cliccare 'Aggiungi Profilo' per creare un nuovo profilo, oppure selezionarne uno tra quelli esistenti.

3. Nel menu che si è aperto si possono configurare il nome del profilo, il tipo di munizioni, l'altezza del cannocchiale, la distanza di azzeramento e le condizioni meteorologiche, oppure cancellare il profilo.

4. Per utilizzare il profilo per il calcolatore balistico integrato, selezionare 'Parametri balistici'



5. Per cancellare un profilo, scorrere lo schermo verso il basso e cliccare su 'Cancella profilo'.

← B

Bullets / Ammunition Custom >

Ballistic coefficient 0.346 >

Ballistic profile G1 >

Muzzle velocity 980 m/s >

Spin drift

Riflescope's height 50 mm >

Zero Range 100 m >

Outdoor weather conditions

Temperature 9 °C >

Air pressure 30.48 inHg >

Humidity 57 % >

Enter outdoor parameters that match weather conditions at the moment of zeroing


DELETE PROFILE




Salvare i profili nel cloud

Per salvare i profili nello spazio di archiviazione nel cloud procedere come segue:

1. Accedere alla scheda 'Impostazioni'.
2. Cliccare su 'Accedi'.



3. Registrarsi o accedere al proprio account nel cloud.



4. La scheda Profili mostra i profili presenti nel cloud. Tutte le modifiche verranno sincronizzate con il cloud.

Profiles

ADD PROFILE



93x62
03.05.2023



30.06
03.05.2023



375H
03.05.2023



RWS Su
24.02.2023



Devices



Profiles



Calculator



Tables




Settings



Utilizzo del calcolatore balistico senza connettersi a un cannocchiale

1. Accedere alla scheda 'Calcolatore'.



2. Selezionare il dispositivo Pulsar nel campo , oppure lasciare il campo

vuoto se si dispone di un altro strumento.

3. Scegliere uno dei vostri profili nel campo .


4. Regolare i parametri relativi a condizioni meteorologiche, distanza e angolo di tiro.

5. La correzione verticale verrà mostrata nel campo 'Caduta'.

6. La correzione orizzontale verrà mostrata nel campo 'Deriva'

Simboli di correzione del punto di mira

U	Su
D	Giù
R	Destra
L	Sinistra



7. Cliccando sui campi 'Caduta', 'Deriva' o 'Valore di click', è possibile selezionare le unità appropriate per la correzione.

8. Selezionare 'Reticolo' per ampliare la finestra con il punto di mira consigliato.

Calculator



Reticle

Table



Thermion 2 LRF XP50 Pro



30.06



Drop

U 0.74 MOA



Drift

0 MOA



Click value

21.0 mm/100m



Outdoor weather conditions



Distance

50 m



Devices



Profiles



Calculator




Tables



Settings





9. Selezionare 'Tabella' per calcolare la correzione per distanze differenti.

Calculator



Reticle

Table



Thermion 2 LRF XP50 Pro



30.06



Drop

U 0.74 MOA



Drift

0 MOA



Click value

21.0 mm/100m



Outdoor weather conditions



Distance

50 m



Devices



Profiles



Calculator




Tables




Settings






La tabella risultante può essere salvata nell'applicazione selezionando ✓.

Per condividere la tabella, selezionare  e scegliere l'applicazione desiderata.




Creazione di una tabella balistica

1. Nella scheda 'Tabelle' selezionare 'Aggiungi tabella'.



2. Scegliere uno dei profili nel campo  .




- 3.** Selezionare il dispositivo Pulsar desiderato nel campo , oppure lasciare il campo vuoto se si dispone di un altro strumento.
- 4.** Regolare i parametri relativi a condizioni meteorologiche, distanza e angolo di tiro.
- 5.** Impostare il passo della tabella balistica.
- 6.** Selezionare i campi Elevazione e Derivazione per scegliere le unità appropriate per la correzione.
- 7.** I valori nella tabella vengono ricalcolati automaticamente quando i parametri vengono modificati.

Simboli di correzione del punto di mira

U	Su
D	Giù
R	Destra
L	Sinistra

7. Salvare la tabella selezionando ✓.

8. Per condividere la tabella, selezionare  e scegliere l'applicazione desiderata.





Condividere un profilo con un altro utente

1. **Creare** un profilo balistico nell'applicazione.

2. Caricare il profilo sul cannocchiale.

Per fare questo accedere alla scheda 'Dispositivi' -> Selezionare il vostro cannocchiale -> 'Tutti i profili del dispositivo' -> selezionare a fianco del profilo che si vuole sostituire e scegliere dalla lista il profilo creato.






3. Verificare l'accuratezza delle impostazioni del profilo con un tiro di prova al poligono.

4. Connettere al cannocchiale lo smartphone di un altro utente dell'App Stream Vision Ballistics.

5. Scegliere un profilo dalla memoria del cannocchiale e caricarlo sul database profili dell'applicazione. Se il database contiene già un profilo con lo stesso nome, modificare il nome del profilo.

All device profiles

-  A
03.05.2023   >
-  B
03.05.2023   
-  C
03.05.2023   >
-  D
03.05.2023   >
-  E
03.05.2023   >
-  F
03.05.2023   >
-  G
03.05.2023   >



Conformità con la legge e dichiarazioni di esclusione di responsabilità

Il produttore si riserva il diritto di apportare in qualunque momento modifiche al software e all'applicazione mobile del dispositivo, senza obbligo di previa comunicazione al Cliente (nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, se applicabili).

Limitazione di responsabilità. Soggetto alle norme e ai regolamenti obbligatoriamente applicabili, il produttore non è responsabile per azioni, reclami, cause giudiziarie, procedimenti, costi, spese, danni o obblighi (se ve ne sono), causati dall'utilizzo del prodotto. L'utilizzo del prodotto e le azioni intraprese con esso sono di esclusiva responsabilità del Cliente. L'unico impegno del Produttore si limita alla fornitura del/i prodotto/i e dei relativi servizi in base ai termini e alle condizioni delle transazioni concluse, incluse le disposizioni stabilite nelle condizioni di garanzia. La fornitura al Cliente di prodotti venduti e di servizi erogati dal Produttore non è da intendere, interpretare o considerare, sia espressamente che implicitamente, come un beneficio o un obbligo nei confronti di terzi (oltre a Distributore, Rivenditore, Acquirente). La responsabilità del Produttore per qualsiasi danno, indipendentemente dalla forma in cui si manifesta o dall'azione che lo causa, non eccederà i pagamenti o altre spese versate al Produttore per il/i prodotto/i e/o i servizi.

IL PRODUTTORE NON È RESPONSABILE PER LA PERDITA DI REDDITO O PER I DANNI INDIRETTI, PARTICOLARI, INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI, ESEMPLARI O PUNITIVI, ANCHE NEL CASO CHE IL PRODUTTORE SAPESSO O AVREBBE DOVUTO SAPERE CHE TALI DANNI ERANO POSSIBILI, E ANCHE NEL CASO CHE I DANNI DIRETTI NON SODDISFINO I REQUISITI PER UN RIMEDIO.